

Herenweg 64, unit 53
3602 AR Maarssen

Postbus 11038
3505 BA Utrecht

tel. (0346) 555 975
fax (0346) 555 762

www.triade-verhuur.nl
info@triade-verhuur.nl

Rabobank 31.06.60.459
Postbank nr. 6931970

K.v.K. nr. 30119459

BTW nr. NL8026.62.626.B-01

Gebruiksaanwijzing van de gasbrander "hokker" propaan

Algemeen

- Voor installatie en gebruik instructies goed doorlezen
- De hokker na gebruik *schoon* retour
- De hokker is uitgerust met een drukregelaar van 50 mB voor propaan

Veiligheidsinstructies

- Zorg dat de gas slang niet geknikt is
- De hokker is uitsluitend geschikt voor gebruik buitenshuis
- Houd de hokker weg bij licht ontvlambare materialen
- Verplaats de hokker niet tijdens gebruik
- Draai de kraan op de gasfles altijd dicht als u de hokker niet meer gebruikt
- Het aanbrengen van modificaties aan de apparatuur is gevaarlijk en niet toegestaan
- Houd om de hokker een ruimte van 30 cm vrij en zet de hokker zoveel mogelijk waterpas
- *Waarschuwing: sommige delen van de apparatuur kunnen heet worden. Houd kinderen weg bij de gasbrander.*

Ingebruikname

Aansluiting van de gasfles

- Bevestig de drukregelaar aan de gasfles met de grote messing moer.
- Denk erom dat de rubber afdichtingsring in de moer aanwezig is.
- Draai de moer goed vast. Let op: dit is een *linkse* schroefdraad.
- Controleer de verbinding met zeepsop om eventuele lekken op te sporen.

Ontsteken van de gasbrander

- Draai de knop op de stand "normaal"
- Blijf de knop indrukken en druk enkele malen op de ontstekingsknop tot de brander volledig vlam geeft
- Blijf de knop nog circa 10 seconden ingedrukt houden
- De brander zal nu blijven branden

Het doven de brander

- Draai de knop geheel naar rechts
- Let op! Na het doven ca. 10 minuten wachten alvorens de branders opnieuw te ontsteken
- Na het doven van de branders altijd de regelaar op de gasfles dichtdraaien!

Storingen

Brander wil niet aanspringen

Mogelijke oorzaken:

- ontsteking defect
- thermokoppel defect
- bougie vuil
- drukregelaar defect
- gasfles leeg
- gas slang geknikt
- sproeier verstopt

Brander brandt niet volledig

Mogelijke oorzaken:

- glasfles (bijna) leeg
- gasfles geknikt
- kraan op gasfles niet helemaal open
- hoofdsproeier verstopt
- gaskraan defect

Opmerking

Gasflessen, ook lege, altijd rechtop bewaren

