



Herenweg 64, unit 53
3602 AR Maarssen

Postbus 11038
3505 BA Utrecht

tel. (0346) 555 975
fax (0346) 555 762

www.triade-verhuur.nl
info@triade-verhuur.nl

Rabobank 31.06.60.459
Postbank nr. 6931970

K.v.K. nr. 30119459
BTW nr. NL8026.62.626.B-01

Gebruiksaanwijzing van het koffiezetapparaat

1. Algemeen

- Het toestel mag nooit onder water worden gedompeld of afgespoten worden;
- Wanneer het apparaat voor langere tijd niet wordt gebruikt is het raadzaam de stekker uit het stopcontact te verwijderen;
- Het toestel dient uitsluitend op een geaard stopcontact te worden aangesloten;
- Zorg ervoor dat het netsnoer niet in aanraking komt met de warmhoudplaten, deze worden tijdens het gebruik zeer heet;
- Plaats het toestel rechtop op een stevige vlakke ondergrond.

2. Ingebruikname

Voordat het koffiezetapparaat in gebruik genomen wordt moeten eerst de volgende handelingen worden verricht.

- a. Giet een kan koud water in het waterreservoir (E);
- b. Wacht hierna 3 minuten totdat het water zich in het gehele systeem bevindt;
- c. Schuif het inschuifilter (C) in het apparaat en plaats een lege kan (B) op het onderste warmhoudplaatje (A);
- d. Steek na deze handeling de stekker in het stopcontact en zet het apparaat aan d.m.v. de schakelaar (F);
- e. Het oranje controlelampje (H) zal nu gaan branden totdat het apparaat is doorgelopen, wanneer het lampje dooft is het apparaat klaar voor gebruik;
- f. Schakel het apparaat uit en gooi het doorgelopen hete water weg.

Het apparaat is nu gereed voor gebruik.

3. Koffiezetten

- a. Plaats een filterpapier met een aangepaste hoeveelheid snelfiltermaling koffie in het inschuifilter(C) en schuif dit terug;
- b. Vul het waterreservoir met een kan koud water, plaats daarna de lege kan (B) voorzien van deksel

direct op het warmhoudplaatje onder de inschuifilter(C);

- c. Schakel het apparaat in met aan/uit schakelaar (F), tevens schakelt het onderste warmhoudplaatje (A) in;
 - d. Het oranje controlelampje (H) zal nu gaan branden en het koffiezetten begint;
 - e. Wanneer het controlelampje dooft, stopt de heetwater toevoer, na circa 1 minuut is al het water door het inschuifilter gelopen;
 - f. De gezette koffie in de koffiekkan uitschenken, of het geheel op het bovenste warmhoudplaatje (D) zetten. Het bovenste warmhoudplaatje wordt apart ingeschakeld door schakelaar (G);
- Na reiniging van het inschuifilter is het toestel gereed voor het volgende zetsel.

4. Reinigen na gebruik

- a. Het apparaat dient na gebruik gereinigd te worden met een schone vochtige doek;
- b. De koffiekkan en het inschuifilter kunnen op normale wijze afgewassen worden. Het inschuifilter mag niet in de vaatwasmachine gereinigd worden.

5. Technische gegevens

Alex Meijer & Co type A 140	
uurcapaciteit koffie	± 18 liter/uur
buffervoorraad koffie	1,8 liter
zettijd koffie	± 6 minuten
minimale zethoeveelheid	½ kan
type filterpapier	90/250 mm
spanning	230 Volt
vermogen	2275 Watt

NB

Het kan voorkomen dat het model zoals hier omschreven enigszins afwijkt. De wijze van koffiezetten en ingebruikname veranderd hierdoor echter niet.

