



Herenweg 64, unit 53  
3602 AR Maarssen

Postbus 11038  
3505 BA Utrecht

tel. (0346) 555 975  
fax (0346) 555 762

www.triade-verhuur.nl  
info@triade-verhuur.nl

Rabobank 31.06.60.459  
Postbank nr. 6931970

K.v.K. nr. 30119459  
BTW nr. NL8026.62.626.B-01

### Gebruiksaanwijzing van de percolator

#### 1. Algemeen

- Bij dit toestel dient bij voorkeur grof gemalen koffie te worden gebruikt;
- Het toestel mag nooit onder water worden gedompeld;
- Zet het toestel nooit aan zonder dat er water in de ketel zit.

Het toestel dient uitsluitend op een geaard stopcontact te worden aangesloten.

#### 2. Installatie

- a. Reinig filterbak, filterdeksel, percolatorbuis en binnenkant van de ketel door deze met lauwwarm water schoon te spoelen;
- b. Plaats het toestel rechtop op een stevige vlakke ondergrond;
- c. Plaats het rooster, de percolatorbuis en de afgesloten filterbak in de ketel (let hierbij op dat het voetje van de percolatorbuis goed op de holte van de bodem rust);
- d. Steek de stekker in een geaard stopcontact, let hierbij op dat de schakelaar uitstaat.

Het toestel is nu geschikt voor gebruik.

#### 3. Koffie zetten

De buitenkant van het toestel wordt tijdens het gebruik heet, dus niet aanraken.

- De minimale zethoeveelheid is 5 liter;
  - Gebruik bij voorkeur grof gemalen koffie;
  - Bij gebruik van andere soorten maling is het gebruik van filterpapier noodzakelijk, deze zijn bijgeleverd;
  - Voor 10 liter koffie dient u 500 gram koffie te gebruiken.
- a. Vul de ketel met water gelijk aan de hoeveelheid koffie die er gezet dient te worden, zie pijlglas aan de buitenzijde;
  - b. Doe de koffiemaling in de filterbak;
  - c. Sluit de filterbak goed af met de filterdeksel;
  - d. Plaats de percolatorbuis en de afgesloten filterbak in de ketel (let hierbij op dat het voetje

van de percolatorbuis goed op de holte van de bodem rust);

- e. Plaats de deksel op het toestel.
- f. Zet het toestel aan door middel van de schakelaar, het rode lampje in deze schakelaar dient nu te gaan branden;

Vanaf het moment dat het groene signaallampje gaat branden is de koffie klaar en zal de koffie automatisch warm worden gehouden.

#### 4. Koffie schenken

- a. Hou een kopje of beker onder de uitloop van de tapkraan;
- b. Druk de tapkraan iets naar beneden zodat de koffie gaat lopen en laat deze weer los op het moment dat de kop of beker vol is.

#### 5. Reinigen na gebruik

- a. Neem de filterbak en percolatorbuis uit de ketel en leeg de filterbak door deze boven een afvalcontainer leeg te kloppen, het uitkloppen gaat makkelijker als de koffiemaling enigszins is opgedroogd;
  - b. Spoel filterbak, filterdeksel en percolatorbuis af onder de kraan;
  - c. Spoel de vulkraan schoon door deze even te openen;
  - d. Spoel de binnenkant van de ketel schoon.
- Het toestel is nu weer gereed voor gebruik.

#### 6. De percolator werkt niet

- Mogelijk is de percolator in storting. Om het toestel weer bedrijfsklaar te maken dient na afkoeling de resetknop aan de onderzijde van het toestel te worden ingedrukt.
- Werkt het toestel nu nog niet, neem dan contact met ons op: telefoon (0346) 555 975

#### 7. Technische gegevens TS 5010

inhoud	10 liter
minimale zethoeveelheid	5 liter
zettijd bij max. hoeveelheid	ca. 38 minuten
spanning	230 Volt
vermogen	1520 Watt